

THE WHITE SERIES

10 PIECE ALUMINIUM COOKWARE SET

GEFELICITEERD met uw nieuwe 10-delige aluminium pannenset The White Series. De milieuvriendelijke keramische binnenlaag zal zijn nut in uw keuken beslist bewijzen. De pannenset is geschikt voor alle volgende warmtebronnen: gas, elektrisch, halogeen, inductie en keramisch.

PRODUCTINFORMATIE

- Beschikbare kleuren: Donkergrijs en roségoud (donkergrijs is zichtbaar op de zijkant van de verpakking)
- Materiaal: Gegoten aluminium met keramische laag
- Set:
 - Braadpan 20 cm met glazen deksel (Φ 20 x 11.5 cm)
 - Braadpan 24 cm met glazen deksel (Φ 24 x 13.5 cm)
 - Braadpan 28 cm met glazen deksel (Φ 28 x 14,5 cm)
 - Steelpan 16 cm met glazen deksel (Φ 16 x 9.5 cm)
 - Koekenpan 24 cm (Φ 24 x 5 cm)
 - Koekenpan 28 cm (Φ 28 x 5.5 cm)
 - * Alle glazen deksels hebben een stoomventiel
- Handvaten: Zachte siliconen handvaten
- Warmtebronnen: Geschikt voor alle warmtebronnen
Gas, elektrisch, inductie, keramisch, halogeen



GEBRUIK EN VERZORGING

- De pannen voorafgaand aan het eerste gebruik afwassen met warm water en een mild reinigingsmiddel, afspoelen en afdrogen.
- Als het vuur hoog staat, worden de pannen erg warm. Etenswaren die in erg hete pannen worden gedaan, kunnen vastplakken, verbranden of aanbranden.
- Etensresten mogen niet langdurig in de pannen worden achtergelaten of bewaard.
- De keramische laag kan beschadigd worden als er erg zoute of zure etenswaren in de pannen worden achtergelaten.
- Vermijd plotse temperatuurveranderingen, zoals het onderdompelen van hete pannen in koud water. Laat de pannen vóór het afwassen altijd afkoelen.
- Reinig de pannen en deksels na gebruik met warm water en een gangbaar afwasmiddel. Spoel de pannen altijd grondig met warm water om resten te verwijderen. Droog de pannen meteen.
- Gebruik nooit schurende sponzen of reinigingsmiddelen, want die beschadigen de laag.

Was uw kookgerei met de hand met een spons en warm zeepsop. Let op: sommige vaatwasmiddelen kunnen uw kookgerei beschadigen. Het kookgerei is niet geschikt voor de vaatwasser.

GARANTIE

De pannenset is met veel zorg gefabriceerd. Eventuele fabricagefouten vallen onder de garantie. De garantietermijn is 12 maanden (na overlegging van het aankoopbewijs) en schade als gevolg van onjuist gebruik, onzorgvuldig onderhoud of natuurlijke slijtage valt niet onder de dekking.



©2020 The Investment Company Europe B.V. The White Series. The White Series by Shift, and all associated logos are trademarks of The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Distributed by The Investment Company Europe B.V. The Netherlands



Printed in China

THE WHITE SERIES

10 PIECE ALUMINIUM COOKWARE SET

CONGRATULATIONS with your White Series. 10 piece aluminum cookware set. The eco friendly inner ceramic coating will be a great helper at your kitchen. The cookware is suitable for all the heat sources: Gas, Electric, Halogen, Induction and Ceramic.

PRODUCT INFORMATION

- Available colors: Dark grey and rose gold
(dark grey is shown on the side of the package)
- Material: Die cast aluminum with ceramic coating
- Set:
 - 20 cm Casserole with Glass Lid (Φ20*11.5cm)
 - 24 cm Casserole with Glass Lid (Φ24*13.5cm)
 - 28 cm Casserole with Glass Lid (Φ28*14.5cm)
 - 16 cm Saucepan With Glass Lid (Φ16*9.5cm)
 - 24 cm Fry Pan (Φ24*5cm)
 - 28 cm Fry Pan (Φ28*5.5cm)
 - *all glass lid has a steam vent hole
- Handles: Silicone soft touch handles
- Heating sources: Suited for al heating sources,
Gas, Electric, Induction, Ceramic, Halogen



USE & CARE

- Before first use, wash with warm water and a mild detergent, rinse and dry.
- Using a high heat setting causes the cookware to become very hot, which may cause foods to stick, burn or scorch if added to very hot cookware.
- Do not leave or store food remains in cookware for long periods of time.
- Damage to ceramic coating may occur if very salty or acidic foods are left in cookware.
- Avoid sudden temperature changes such as immersing hot cookware in cold water. Always let cookware cool before washing.
- After use, clean the cookware and lids with warm water and normal dishwashing liquids. Always rinse with warm water thoroughly to avoid residue, dry the cookware immediately.
- Never use any abrasive pads or detergents as these will damage the coating.

Hand-wash your cookware using a sponge and hot, soapy water. Beware: some dishwasher detergents can damage your cookware. The cookware is not suitable for the dishwasher.

WARRANTY

These cookware set has been manufactured with great care. Any manufacturing defects are covered by the warranty. The warranty term is 12 months (upon proof of purchase) and damage as a result of incorrect use, careless maintenance or natural wear is not covered.



©2020 The Investment Company Europe B.V. The White Series. The White Series by Shift, and all associated logos are trademarks of The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Distributed by The Investment Company Europe B.V. The Netherlands



Printed in China

THE WHITE SERIES

10 PIECE ALUMINIUM COOKWARE SET

FÉLICITATIONS pour votre batterie de cuisine en aluminium de 10 pièces White Series. Le revêtement intérieur en céramique écologique sera un gros atout pour votre cuisine. La batterie de cuisine convient à toutes les sources de chaleur : gaz, électrique, halogène, induction et vitrocéramique.

PRODUCT INFORMATION

- Coloris disponibles: Gris foncé et or rose
(le modèle gris foncé est représenté sur le côté de l'emballage)
- Matériau: Aluminium moulé sous pression avec revêtement céramique
- Batterie:
 - Casserole de 20 cm avec couvercle en verre (Φ20*11.5 cm)
 - Casserole de 24 cm avec couvercle en verre (Φ24*13.5 cm)
 - Casserole de 28 cm avec couvercle en verre (Φ28*14.5 cm)
 - Poêlon de 16 cm avec couvercle en verre (Φ16*9.5 cm)
 - Poêle de 24 cm (Φ24*5 cm)
 - Poêle de 28 cm (Φ28*5.5 cm)
 - * Tous les couvercles en verre sont dotés d'un orifice d'évacuation de la vapeur
- Poignées: Poignées en silicone douces au toucher
- Sources de chaleur: Convient à toutes les sources de chaleur
Gaz, électrique, induction, céramique, halogène



UTILISATION ET ENTRETIEN

- Avant la première utilisation, nettoyer à l'eau chaude et avec un détergent doux, rincer et sécher.
- L'utilisation d'un réglage élevé de la source de chaleur rend la batterie de cuisine très chaude. La nourriture peut donc coller, brûler ou roussir si elle est placée dans une batterie de cuisine très chaude.
- Ne pas laisser ou stocker de la nourriture dans la batterie de cuisine pendant une période prolongée.
- Le revêtement céramique risque d'être endommagé si des aliments très salés ou acides restent dans la batterie de cuisine.
- Éviter les changements de température brusques, comme en cas d'immersion de la batterie de cuisine chaude dans de l'eau froide. Toujours laisser refroidir la batterie de cuisine avant de la laver.
- Après utilisation, nettoyer la batterie de cuisine et les couvercles à l'eau chaude et avec des produits vaisselle liquides normaux. Toujours rincer abondamment à l'eau chaude pour éliminer complètement les résidus. Sécher immédiatement la batterie de cuisine.
- Ne jamais utiliser de tampons ou de détergents abrasifs ; ils endommageraient le revêtement.

Lavez vos ustensiles de cuisine à la main avec une éponge et de l'eau chaude savonneuse.

Attention: certains détergents pour lave-vaisselle peuvent endommager votre batterie de cuisine. La batterie de cuisine ne convient pas au lave-vaisselle.

WARRANTY

Cette batterie de cuisine a été fabriquée avec le plus grand soin. Tous les défauts de fabrication sont couverts par la garantie. La durée de la garantie est de 12 mois (sur présentation d'une preuve d'achat). Tous les dommages découlant d'une utilisation incorrecte, d'un entretien inapproprié ou de l'usure naturelle ne sont pas couverts.



©2020 The Investment Company Europe B.V. The White Series. The White Series by Shift, and all associated logos are trademarks of The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Distributed by The Investment Company Europe B.V. The Netherlands



Printed in China

THE WHITE SERIES

10 PIECE ALUMINIUM COOKWARE SET

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zum Kauf des 10-teiligen Aluminium-Kochgeschirr-Sets aus der White Series. Die umweltfreundliche Keramikbeschichtung auf der Innenseite ist eine großartige Erleichterung in der Küche. Das Kochgeschirr ist für alle Herdplattentypen geeignet: Gas-, Elektro-, Halogen-, Induktions- und Keramikherdplatten.

PRODUKTINFORMATIONEN

- Erhältlich in den Farben: Dunkelgrau und Roségold
(die dunkelgraue Version ist auf der Seite der Verpackung abgebildet)
- Material: Aluminiumdruckguss mit Keramikbeschichtung
- Set:
 - 20 cm Schmorpfanne mit Glasdeckel (Ø20×11,5 cm)
 - 24 cm Schmorpfanne mit Glasdeckel (Ø24×13,5 cm)
 - 28 cm Schmorpfanne mit Glasdeckel (Ø28×14,5 cm)
 - 16 cm Kochtopf mit Glasdeckel (Ø16×9,5 cm)
 - 24 cm Bratpfanne (Ø24×5 cm)
 - 28 cm Bratpfanne (Ø28×5,5 cm)
 - *Alle Glasdeckel haben eine Dampfentlüftungsöffnung
- Griffe: Silikon-Soft-Touch-Handgriffe
- Wärmequellen: Geeignet für alle Herdplattentypen
Gas, Elektro, Induktion, Keramik, Halogen



USE & CARE

- Vor der ersten Verwendung mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel spülen und abtrocknen.
- Bei Verwendung einer hohen Einstellung der Herdplatte wird das Kochgeschirr sehr heiß, sodass Nahrungsmittel beim Hineingeben in das sehr heiße Kochgeschirr unter Umständen festkleben, anbrennen oder verbrennen können.
- Speisereste nicht für längere Zeit im Kochgeschirr belassen oder aufbewahren.
- Stark salzige oder saure Lebensmittel können nach einiger Zeit zu einer Beschädigung der Keramikbeschichtung des Kochgeschirrs führen.
- Plötzliche Temperaturwechsel wie beispielsweise Eintauchen des heißen Kochgeschirrs in kaltes Wasser vermeiden. Das Kochgeschirr vor der Reinigung stets abkühlen lassen.
- Kochgeschirr und Deckel nach der Verwendung mit warmem Wasser und normalem Geschirrspülmittel reinigen. Stets mit warmem Wasser nachspülen, damit keine Rückstände verbleiben, und das Kochgeschirr sofort abtrocknen.
- Keine Scheuerschwämme, aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden, da diese die Beschichtung beschädigen.

Waschen Sie Ihr Kochgeschirr von Hand mit einem Schwamm und heißem Seifenwasser.

Achtung: Einige Geschirrspülmittel können Ihr Kochgeschirr beschädigen. Das Kochgeschirr ist nicht für den Geschirrspüler geeignet.

GARANTIE

Dieses Kochgeschirr-Set wurde mit großer Sorgfalt hergestellt. Etwaige Herstellungsfehler sind durch die Garantie abgedeckt. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate (ab Datum des Kaufbelegs). Schäden durch unsachgemäße Verwendung, mangelnde Pflege oder natürliche Abnutzung sind nicht abgedeckt.



©2020 The Investment Company Europe B.V. The White Series. The White Series by Shift, and all associated logos are trademarks of The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Distributed by The Investment Company Europe B.V. The Netherlands



Printed in China