



PARTS & DESCRIPTION

1. AM/PM indication
2. Alarm clock 1 indicator
3. Alarm clock 2 indicator
4. Light button
5. Setup button
6. Charging area
7. + button
8. - button
9. Charging cable
10. Power adaptor

INTRODUCTION

The Moss alarm clock combines a night light, a alarm clock and place for charging your phone. Please read the manual carefully to understand how to use the alarm clock

IMPORTANT NOTICE

- All functions will be reset after a power disconnection.
- Do not disassemble or put into the water to avoid short-circuit leakage.
- Do not place too close to magnetic cards (ID cards, bank cards, etc.) with magnetic strips or chips to avoid magnetic card failure.

SET THE TIME OF THE ALARM CLOCK

- 1) Click the setup button once to set the minutes.
- 2) Adjust the value with +/-
- 3) Click the setup button to confirm the minute settings and enter the hour setting
- 4) Adjust the value with +/-
- 5) Click the setup button to confirm the settings.

CHOOSE BETWEEN 12-HOUR AND 24-HOUR DISPLAY

- 1) Double click the setup button to switch between the 12- and 24-hour display.
- Note: when the 24-hour display is choosen, the alarm clock will show AM or PM on the left side.

SET THE ALARM

- 1) Press and hold the "+" button for 3 seconds to activate (or deactivate) alarm 1. (For activating or deactivating alarm 2, press and hold the "-" button for 3 seconds)
- 2) While activated, press the setting button 3 seconds to enter alarm setting mode. You first enter the minute setting mode.
- 2) Adjust the value with +/-
- 3) Click the setup button to confirm the minute settings and enter the hour setting
- 4) Adjust the value with +/-
- 5) Click the setup button to confirm the settings.

ALARM FUNCTIONS

- 1) The alarm will automatically turn off after 3 minutes.
- 2) Press any button to enter the snooze function. After 5 minutes the alarm will ring again.
 - To turn off alarm 1, hold button "+" for 3 seconds.
 - To turn off alarm 2, hold button "-" for 3 seconds.

EXTRA FUNCTIONS

- The time display brigtnes is automatically adjusted based on the time.

7:00 - 17:59	Maximum brightness
18:00 - 23:59	Medium brightness
00:00 - 6:59	Minimum brightness

The brightness can be adjusted using the +/- . After 7:00 the settings for the brigtnes will automatically be reset and go to maximum brightness.

- The night light can be set in to 9 differnet color modu; white, RGB shade, red, yellow, light green, green, light blue, blue and pink. Touch the light button to turn onthe white color, Touch again to change the coulour. The last touch will turn of the light.

- Button cell battery is located on the side of the alarm clock and provides power for the time settings when there is a power disconnection.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model:	MAH031901
Material:	ABS
Input:	5V/2A / 9V/1.67A
Color:	Black
Dimension:	140 x 117 x 73 mm
Charging distance:	4-8 mm
Weight alarm clock:	225 gram
Alarm clock functions:	2 alarm clocks Time function 3 brightness settings for display Wireless charging
Night light:	White LED, RGB, 7 colors



ONDERDELEN & BESCHRIJVING

1. AM / PM-indicatie
2. Wekker 1 indicator
3. Wekker 2 indicator
4. Lichtknop
5. Instellingsknop
6. Oplaadgebied
7. + knop
8. - knop
9. Laadkabel
10. Voedingsadapter

INTRODUCTIE

De Moss-wekker combineert een nachtlampje, een wekker en plaats voor het opladen van uw telefoon. Lees de handleiding zorgvuldig door om te begrijpen hoe u de wekker gebruikt

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Alle functies worden gereset na een stroomonderbreking.
- Niet uit elkaar halen of in het water plaatsen om kortsluiting te voorkomen.
- Plaats niet te dicht bij magnetische kaarten (ID-kaarten, bankkaarten, enz.) Met magnetische strips of chips om magnetische kaartstoringen te voorkomen.

STEL DE TIJD VAN DE WEKKER IN

- 1) Klik eenmaal op de instellingsknop om de minuten in te stellen.
- 2) Pas de waarde aan met +/-
- 3) Klik op de instellingsknop om de minuten te bevestigen en de uren in te voeren
- 4) Pas de waarde aan met +/-
- 5) Klik op de instellingsknop om de instellingen te bevestigen.

KIES TUSSEN 12-UURS EN 24-UURS WEERGAVE

- 1) Dubbelklik op de instellingsknop om te schakelen tussen de 12- en 24-uurs weergave.

Opmerking: wanneer de 24-uurs weergave is gekozen, toont de wekker aan de linkerkant AM of PM.

STEL HET ALARM IN

- 1) Houd de knop "+" 3 seconden ingedrukt om alarm 1 te activeren (of te deactiveren).
(Voor het activeren of deactiveren van alarm 2 houdt u de knop "-" 3 seconden ingedrukt)
- 2) Terwijl geactiveerd, drukt u 3 seconden op de instelknop om de modus voor alarminstelling te openen.
U komt eerst in de minuteninstellingsmodus.
- 2) Pas de waarde aan met +/-
- 3) Klik op de instelknop om de minuten te bevestigen en de uren in te voeren
- 4) Pas de waarde aan met +/-
- 5) Klik op de instelknop om de instellingen te bevestigen.

ALARM FUNCTIES

- 1) Het alarm wordt automatisch na 3 minuten uitgeschakeld.
- 2) Druk op een willekeurige knop om de sluimerfunctie te openen. Na 5 minuten gaat het alarm opnieuw af.
- Om alarm 1 uit te schakelen, houdt u knop "+" 3 seconden ingedrukt. - Om alarm 2 uit te schakelen, houdt u knop "-" 3 seconden ingedrukt.

EXTRA FUNCTIES

- De tijdweergave Brightnes wordt automatisch aangepast op basis van de tijd.

7:00 - 17:59 Maximale helderheid
18:00 - 23:59 Gemiddelde helderheid
00:00 - 6:59 Minimale helderheid

De helderheid kan worden aangepast met +/- Na 7:00 worden de instellingen voor de brightnes automatisch gereset en gaat naar maximale helderheid.

- Het nachtlucht kan worden ingesteld op 9 verschillende kleuren modu; wit, RGB-schaduw, rood, geel, lichtgroen, groen, lichtblauw, blauw en roze. Raak de lichtknop aan om de witte kleur in te schakelen. Raak opnieuw aan om de kleur te wijzigen. De laatste aanraking zal het licht uitdoen.

- Knoopcelbatterij bevindt zich aan de zijkant van de wekker en levert stroom voor de tijdsinstellingen wanneer er een stroomonderbreking is.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: MAH031901
Materiaal: ABS
Ingang: 5V / 2A / 9V / 1.67A
De kleur zwart
Afmeting: 140 x 117 x 73 mm
Laadafstand: 4-8 mm
Gewicht wekker: 225 gram
Wekkerfuncties: 2 wekkers
Tijd functie
3 helderheidsinstellingen voor weergave
Draadloos opladen
Nachtlampje: witte LED, RGB, 7 kleuren



PIÈCES ET DESCRIPTION

1. Indication AM / PM
2. Indicateur de réveil 1
3. Indicateur de réveil 2
4. Bouton d'éclairage
5. Bouton de configuration
6. Zone de charge
7. Touche +
8. - bouton
9. Câble de charge
10. Adaptateur secteur

INTRODUCTION

Le réveil Moss combine une veilleuse, un réveil et un endroit pour charger votre téléphone. Veuillez lire attentivement le manuel pour comprendre comment utiliser le réveil

AVIS IMPORTANT

- Toutes les fonctions seront réinitialisées après une coupure d'alimentation.
- Ne pas démonter ni mettre dans l'eau pour éviter les fuites de court-circuit.
- Ne placez pas trop près des cartes magnétiques (cartes d'identité, cartes bancaires, etc.) avec des bandes magnétiques ou des puces pour éviter une défaillance de la carte magnétique.

RÉGLER L'HEURE DU RÉVEIL

- 1) Cliquez une fois sur le bouton de configuration pour régler les minutes.
- 2) Ajustez la valeur avec +/-
- 3) Cliquez sur le bouton de configuration pour confirmer les réglages des minutes et entrez le réglage des heures
- 4) Ajustez la valeur avec +/-
- 5) Cliquez sur le bouton de configuration pour confirmer les paramètres.

Choisissez entre l'affichage 12 heures et 24 heures

- 1) Double-cliquez sur le bouton de configuration pour basculer entre l'affichage 12 et 24 heures.

Remarque: lorsque l'affichage 24 heures est sélectionné, le réveil affichera AM ou PM sur le côté gauche.

RÉGLER L'ALARME

- 1) Appuyez sur le bouton «+» et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer (ou désactiver) l'alarme 1.
(Pour activer ou désactiver l'alarme 2, appuyez sur le bouton «-» et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes)
- 2) Une fois activé, appuyez sur le bouton de réglage pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'alarme.
Vous entrez d'abord dans le mode de réglage des minutes.
- 2) Ajustez la valeur avec +/-
- 3) Cliquez sur le bouton de configuration pour confirmer les réglages des minutes et entrez le réglage des heures

- 4) Ajustez la valeur avec +/-

- 5) Cliquez sur le bouton de configuration pour confirmer les paramètres.

FONCTIONS D'ALARME

- 1) L'alarme se désactivera automatiquement après 3 minutes.

- 2) Appuyez sur n'importe quel bouton pour accéder à la fonction de répétition. Après 5 minutes, l'alarme sonnera à nouveau.

- Pour désactiver l'alarme 1, maintenez le bouton «+» pendant 3 secondes - Pour désactiver l'alarme 2, maintenez le bouton «-» pendant 3 secondes.

Fonctions supplémentaires

- La luminosité de l'affichage de l'heure est automatiquement ajustée en fonction de l'heure.

7h00 - 17h59 Luminosité maximale

18:00 - 23:59 Luminosité moyenne

00:00 - 6:59 Luminosité minimale

La luminosité peut être réglée à l'aide de +/- . Après 7h00, les paramètres des brighthnes seront automatiquement réinitialisés et passeront à la luminosité maximale.

- La veilleuse peut être réglée sur 9 modules de couleurs différents; blanc, teinte RVB, rouge, jaune, vert clair, vert, bleu clair, bleu et rose. Appuyez sur le bouton d'éclairage pour activer la couleur blanche. Touchez à nouveau pour changer la couleur. La dernière touche éteindra la lumière.

- La pile bouton est située sur le côté du réveil et alimente les réglages de l'heure en cas de coupure de courant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle: MAH031901

Matériel: ABS

Entrée: 5V / 2A / 9V / 1,67A

La couleur noire

Dimension: 140 x 117 x 73 mm

Distance de charge: 4-8 mm

Réveil poids: 225 grammes

Fonctions réveil: 2 réveils

Fonction temps

3 réglages de luminosité pour l'affichage

Chargement sans fil

Veilleuse: LED blanche, RGB, 7 couleurs



TEILE & BESCHREIBUNG

1. AM / PM-Anzeige
2. Wecker 1 Anzeige
3. Wecker 2 Anzeige
4. Lichtknopf
5. Setup-Schaltfläche
6. Ladebereich
7. + Taste
8. - Taste
9. Ladekabel
10. Netzteil

EINFÜHRUNG

Der Moss-Wecker kombiniert ein Nachtlicht, einen Wecker und einen Ort zum Aufladen Ihres Telefons. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, um die Verwendung des Weckers zu verstehen

WICHTIGER HINWEIS

- Alle Funktionen werden nach einem Stromausfall zurückgesetzt.
- Nicht zerlegen oder ins Wasser stellen, um Kurzschlusslecks zu vermeiden.
- Platzieren Sie das Gerät nicht zu nahe an Magnetkarten (ID-Karten, Bankkarten usw.) mit Magnetstreifen oder Chips, um ein Versagen der Magnetkarte zu vermeiden.

STELLEN SIE DIE UHRZEIT DES WECKERS EIN

- 1) Klicken Sie einmal auf die Setup-Schaltfläche, um die Minuten einzustellen.
- 2) Stellen Sie den Wert mit +/- ein
- 3) Klicken Sie auf die Setup-Schaltfläche, um die Minuteneinstellungen zu bestätigen und die Stundeneinstellung einzugeben
- 4) Stellen Sie den Wert mit +/- ein
- 5) Klicken Sie auf die Setup-Schaltfläche, um die Einstellungen zu bestätigen.

WÄHLEN SIE ZWISCHEN 12-STUNDEN- UND 24-STUNDEN-ANZEIGE

- 1) Doppelklicken Sie auf die Setup-Schaltfläche, um zwischen der 12- und 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.
- Hinweis: Wenn die 24-Stunden-Anzeige ausgewählt ist, zeigt der Wecker auf der linken Seite AM oder PM an.

STELL DEN ALARM EIN

- 1) Halten Sie die Taste „+“ 3 Sekunden lang gedrückt, um Alarm 1 zu aktivieren (oder zu deaktivieren).
(Um Alarm 2 zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie die Taste „-“ 3 Sekunden lang gedrückt.)
- 2) Drücken Sie bei Aktivierung die Einstelltaste 3 Sekunden lang, um den Alarmeinstellungsmodus aufzurufen.
Sie rufen zuerst den Minuteneinstellungsmodus auf.
- 2) Stellen Sie den Wert mit +/- ein
- 3) Klicken Sie auf die Setup-Schaltfläche, um die Minuteneinstellungen zu bestätigen und die Stundeneinstellung einzugeben

- 4) Stellen Sie den Wert mit +/- ein
- 5) Klicken Sie auf die Setup-Schaltfläche, um die Einstellungen zu bestätigen.

ALARMFUNKTIONEN

- 1) Der Alarm wird nach 3 Minuten automatisch ausgeschaltet.
- 2) Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Schlummerfunktion aufzurufen. Nach 5 Minuten klingelt der Alarm erneut.
- Um Alarm 1 auszuschalten, halten Sie die Taste „+“ 3 Sekunden lang gedrückt.
- Um Alarm 2 auszuschalten, halten Sie die Taste „-“ 3 Sekunden lang gedrückt.

Zusätzliche Funktionen

- Die Helligkeit der Zeitanzeige wird automatisch an die Zeit angepasst.

7:00 - 17:59 Maximale Helligkeit
18:00 - 23:59 Mittlere Helligkeit
00:00 - 6:59 Minimale Helligkeit

Die Helligkeit kann mit +/- eingestellt werden. Nach 7:00 Uhr werden die Einstellungen für die Helligkeit automatisch zurückgesetzt und auf maximale Helligkeit gebracht.

- Das Nachtlicht kann auf 9 verschiedene Farbmodi eingestellt werden. Weiß, RGB-Farbtone, Rot, Gelb, Hellgrün, Grün, Hellblau, Blau und Pink. Berühren Sie die Lichttaste, um die weiße Farbe einzuschalten. Berühren Sie erneut, um die Farbe zu ändern. Die letzte Berührung schaltet das Licht aus.

- Die Knopfzellenbatterie befindet sich an der Seite des Weckers und versorgt die Zeiteinstellungen mit Strom, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell: MAH031901
Material: ABS
Eingang: 5 V / 2 A / 9 V / 1,67 A.
Farbe schwarz
Abmessungen: 140 x 117 x 73 mm
Ladedistanz: 4-8 mm
Gewicht: 225 Gramm
Weckerfunktionen: 2 Wecker
Zeitfunktion
3 Helligkeitseinstellungen für die Anzeige
Kabelloses Laden
Nachtlicht: Weiße LED, RGB, 7 Farben

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF,
DASS SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT.

FÜR FRAGEN ODER UNTERSTÜTZUNG KONTAKTIEREN SIE UNS UNTER:

NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be