

INTRODUCTION

Portable massage gun with 6 different speeds and 4 different massage heads.
Please read the manual carefully to understand how to use the Massager.

PARTS INFORMATION

1. Ball head (Designed for massaging large muscle groups)
2. Fork head (Designed for massaging the spine)
3. Flat head (Designed for massaging all parts of the body)
4. Bullet head (Designed for massaging joints, deep tissue and trigger points)
5. Main body
6. Level indicator
7. Level adjustment switch
8. Charging port

LEVEL ADJUSTMENT

Repeatedly press the level switch to increase the level of the massage gun. After level 6 the massage gun will turn into the pause mode.

Level 1	-	2.100 hits / minute
Level 2	-	2.400 hits / minute
Level 3	-	2.700 hits / minute
Level 4	-	3.000 hits / minute
Level 5	-	3.300 hits / minute
Level 6	-	3.600 hits / minute

HOW TO USE?

- Choose the massage head depending on your preference and press it in.
- Press the level adjustment button to start the massager. Choose the level of your preference and press the massager on the part of the body you want to massage.
- After your massage, turn off the massager and take out the massage head.

KEEP IN MIND

- Use the massage gun not longer then 15 minutes in one go to protect it for overheating. The massage gun will automatically turn off if the temperature gets too high.
- The massage gun can not be used when charging. Make sure to fully charge the massage gun each time.
- The massage gun can only be used on a dry surface.

WARNING

In order to reduce the potential risk of shock, fire or injury, the product must be used via the following instructions:

- The massage gun can only be used by adults.
- Do not massage one area for more then 1 minute. Only use the massage gun on a dry surface. Massaging same position for along te may casue abrasion of the body.
- Always stop when feeling pain or discomfort. The high frequency levels can only be used on soft tissue parts.
- Choose the appropriate massage head according to the body part described in the manual.
- Keep your fingers or hair away from the expensaion rod and the main body to avoid potential injury.
- Do not put anything into the heat emission holes on the backside.
- Do not immerse the massage gun in water and avoid water in to the device.
- Do not discard or misuse this device.
- Only use the provided charger to charge the device.
- Please check the evice carefully before use.
- Do not make any modification to the device privately.
- Do not run or charge the device unmanned.



CLEANING THE DEVICE

- Make sure the device is turned off before you start cleaning the device.
- Wipe the surface of the device with a slightly damp towel, then dry it after with soft cloth.
- Clean the device after each usage carefully.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product weight:	935 gram
Material:	ABS + TPR + PP + Zinc Alloy + EVA
Input:	110-240 volt
Battery capacity:	2000 mAh
Rotate speed:	2.100 ~ 3.600 hits / minute
Power:	20 watt
Color:	Silver / Space Grey
Frequencies:	6-level variable frequency vibration



© 2021 The Investment Company Europe B.V. Hyundai is a trademark of Hyundai Corporation Holdings, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea. Imported/Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg.

PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR REFERENCE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

FOR QUESTIONS OR SUPPORT PLEASE CONTACT US AT:

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be

NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be

INTRODUCTIE

Draagbaar massagepistool met 6 verschillende snelheden en 4 verschillende massagekoppen. Lees de handleiding zorgvuldig door om te begrijpen hoe u de massager gebruikt.

ONDERDELEN INFORMATIE

1. Balhoofd (ontworpen voor het masseren van grote spiergroepen)
2. Vorkkop (ontworpen om de wervelkolom te masseren)
3. Platte kop (ontworpen om alle delen van het lichaam te masseren)
4. Kogelkop (ontworpen voor het masseren van gewrichten, diep weefsel en triggerpoints)
5. Hoofdgedeelte
6. Niveau-aanduiding
7. Niveauregelingsschakelaar
8. Oplaadpoort

LEVEL AANPASSING

Druk herhaaldelijk op de niveauschakelaar om het niveau van het massagepistool te verhogen. Na niveau 6 schakelt het massagepistool in de pauzemodus.

Level 1 - 2.100 hits / minuut

Level 2 - 2.400 hits / minuut

Level 3 - 2.700 hits / minuut

Level 4 - 3.000 hits / minuut

Level 5 - 3.300 hits / minuut

Level 6 - 3.600 hits / minuut

HOE TE GEBRUIKEN?

- Kies de massagekop afhankelijk van uw voorkeur en druk deze in.
- Druk op de niveau-instelknop om de stimulator te starten. Kies het niveau van uw voorkeur en druk op de stimulator op het deel van het lichaam dat u wilt masseren.
- Schakel na de massage de stimulator uit en verwijder de massagekop.

HOUD IN GEDACHTEN

- Gebruik het massagepistool niet langer dan 15 minuten in één keer om het te beschermen tegen oververhitting. Het massagepistool wordt automatisch uitgeschakeld als de temperatuur te hoog wordt.
- Het massagepistool kan niet worden gebruikt tijdens het opladen. Zorg ervoor dat u het massagepistool elke keer volledig oplaadt.
- Het massagepistool kan alleen op een droog oppervlak worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Om het mogelijke risico op schokken, brand of letsel te verminderen, moet het product worden gebruikt via de volgende instructies:

- Het massagepistool mag alleen door volwassenen worden gebruikt.
- Masseer een gebied niet langer dan 1 minuut. Gebruik het massagepistool alleen op een droog oppervlak. Het masseren van dezelfde positie voor langere tijd kan slijtage veroorzaken.
- Stop altijd wanneer u pijn of ongemak voelt. De hoge frequentieniveaus kunnen alleen worden gebruikt op zachte weefseldelen.
- Kies de juiste massagekop volgens het lichaamsdeel dat in de handleiding wordt beschreven.
- Houd uw vingers of haar uit de buurt van de expansiestang en het hoofdlichaam om mogelijk letsel te voorkomen.
- Steek niets in de warmteafgiftegaten aan de achterkant.
- Dompel het massagepistool niet onder in water en vermijd water in het apparaat.
- Gooi dit apparaat niet weg en gebruik het niet.
- Gebruik alleen de meegeleverde oplader om het apparaat op te laden.
- Controleer het apparaat zorgvuldig voor gebruik.
- Breng geen persoonlijke wijzigingen aan het apparaat aan.
- Gebruik of laad het apparaat niet onbemand op.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR
VERWIJZING, ZIE BELANGRIJKE INFORMATIE.

VOOR VRAGEN OF ONDERSTEUNING KUNT U CONTACT OPNEMEN VIA:

NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be



HET APPARAAT SCHOONMAKEN

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u begint met het schoonmaken van het apparaat.
- Veeg het oppervlak van het apparaat af met een licht vochtige handdoek en droog het daarna af met een zachte doek.
- Reinig het apparaat na elk gebruik zorgvuldig.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productgewicht:	935 gram
Materiaal:	ABS + TPR + PP + zinklegering + EVA
Ingang:	110-240 volt
Batterijcapaciteit:	2000 mAh
Rotatiesnelheid:	2.100 ~ 3.600 hits / minuut
Vermogen:	20 watt
Kleur:	Zilver / Space Grey
Frequenties:	trillingen met variabele frequentie op 6 niveaus



NL
© 2021 The Investment Company Europe B.V. Hyundai is een handelsmerk van Hyundai Corporation Holdings, Korea. In licentie gegeven aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Licentie verleend door Hyundai Corporation Holdings, Korea. Geïmporteerd / gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

PATENT AANGEVRAAGD

De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt voor enig doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of copyrightvermeldingen uit dit pakket te wijzigen of te reproduceren.

INTRODUCTION

Pistolet de massage portable avec 6 vitesses différentes et 4 têtes de massage différentes. Veuillez lire attentivement le manuel pour comprendre comment utiliser le Massager

INFORMATIONS SUR LES PIÈCES

1. Rotule (conçue pour masser de grands groupes musculaires)
2. Tête de fourche (conçue pour masser la colonne vertébrale)
3. Tête plate (conçue pour masser toutes les parties du corps)
4. Tête de balle (conçue pour masser les articulations, les tissus profonds et les points de déclenchement)
5. Corps principal
6. Indicateur de niveau
7. Interrupteur de réglage du niveau
8. Port de charge

RÉGLAGE DU NIVEAU

Appuyez plusieurs fois sur le commutateur de niveau pour augmenter le niveau du pistolet de massage. Après le niveau 6, le pistolet de massage passe en mode pause.

Niveau 1 - 2.100 coups / minute

Niveau 2 - 2.400 coups / minute

Niveau 3 - 2.700 coups / minute

Niveau 4 - 3.000 coups / minute

Niveau 5 - 3.300 coups / minute

Niveau 6 - 3.600 coups / minute

COMMENT UTILISER ?

- Choisissez la tête de massage selon vos préférences et appuyez dessus.
- Appuyez sur le bouton de réglage du niveau pour démarrer le masseur. Choisissez le niveau de votre préférence et appuyez sur le masseur sur la partie du corps que vous souhaitez masser.
- Après votre massage, éteignez le masseur et retirez la tête de massage.

GARDEZ À L'ESPRIT

- N'utilisez pas le pistolet de massage plus de 15 minutes en une fois pour le protéger contre la surchauffe. Le pistolet de massage s'éteindra automatiquement si la température devient trop élevée.
- Le pistolet de massage ne peut pas être utilisé lors de la charge. Assurez-vous de charger complètement le pistolet de massage à chaque fois.
- Le pistolet de massage ne peut être utilisé que sur une surface sèche.

ATTENTION

Afin de réduire le risque potentiel de choc, d'incendie ou de blessure, le produit doit être utilisé via les instructions suivantes:

- Le pistolet de massage ne peut être utilisé que par des adultes.
- Ne massez pas une zone pendant plus d'une minute. N'utilisez le pistolet de massage que sur une surface sèche. Le fait de masser la même position le long du corps peut entraîner une abrasion du corps.
- Arrêtez toujours lorsque vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort. Les niveaux de haute fréquence ne peuvent être utilisés que sur les parties des tissus mous.
- Choisissez la tête de massage appropriée en fonction de la partie du corps décrite dans le manuel.
- Gardez vos doigts ou vos cheveux loin de la tige d'expansion et du corps principal pour éviter les blessures potentielles.
- Ne placez rien dans les trous d'émission de chaleur à l'arrière.
- Ne plongez pas le pistolet de massage dans l'eau et évitez l'eau dans l'appareil.
- Ne jetez pas ou n'utilisez pas cet appareil à mauvais escient.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger l'appareil.
- Veuillez vérifier soigneusement le dispositif avant utilisation.
- N'apportez aucune modification à l'appareil en privé.
- Ne faites pas fonctionner ou ne chargez pas l'appareil sans pilote.

CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE
CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

POUR DES QUESTIONS OU UN SOUTIEN CONTACTEZ-NOUS AU:

NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be



NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer à nettoyer l'appareil.
- Essuyez la surface de l'appareil avec une serviette légèrement humide, puis séchez-la ensuite avec un chiffon doux.
- Nettoyez soigneusement l'appareil après chaque utilisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids du produit:	935 grammes
Matériel:	ABS + TPR + PP + alliage de zinc + EVA
Entrée:	110-240 volts
Capacité de la batterie:	2000 mAh
Vitesse de rotation:	2.100 ~ 3.600 coups / minute
Puissance:	20 watts
Couleur:	argent / gris sidéral
Fréquences:	vibration à fréquence variable à 6 niveaux



© 2021 The Investment Company Europe B.V. Hyundai est une marque commerciale de Hyundai Corporation Holdings, Corée. Licence accordée à The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Licencié par Hyundai Corporation Holdings, Corée. Importé / distribué par The Investment Company Europe B.V. développé exclusivement pour les ventes aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

BREVET EN ATTENTE

Les illustrations et le design de ce package sont protégés par la loi européenne sur les droits d'auteur et ne peuvent être reproduits, distribués, affichés, publiés ou utilisés à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire les marques commerciales ou les avis de droits d'auteur de ce package.

NL / EN - www.alleenonline.nl

BE / FR - www.alleenonline.be

EINFÜHRUNG

Tragbare Massagepistole mit 6 verschiedenen Geschwindigkeiten und 4 verschiedenen Massageköpfen. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, um

TEILEINFORMATIONEN

1. Kugelkopf (zum Massieren großer Muskelgruppen)
2. Gabelkopf (zum Massieren der Wirbelsäule)
3. Flacher Kopf (zum Massieren aller Körperteile)
4. Kugelkopf (Zum Massieren von Gelenken, tiefem Gewebe und Triggerpunkten)
5. Hauptkörper
6. Levelanzeige
7. Pegelinstellschalter
8. Ladeanschluss

PEGELEINSTELLUNG

Drücken Sie wiederholt den Niveauschalter, um den Füllstand der Massagepistole zu erhöhen. Nach Stufe 6 wechselt die Massagepistole in den Pausenmodus.

- Stufe 1 - 2.100 Treffer / Minute
Level 2 - 2.400 Treffer / Minute
Level 3 - 2.700 Treffer / Minute
Level 4 - 3.000 Treffer / Minute
Level 5 - 3.300 Treffer / Minute
Level 6 - 3.600 Treffer / Minute

WIE BENUTZT MAN?

- Wählen Sie den Massagekopf nach Ihren Wünschen und drücken Sie ihn hinein.
- Drücken Sie die Pegelanpassungstaste, um das Massagegerät zu starten.
Wählen Sie die gewünschte Stufe und drücken Sie das Massagegerät auf den Körperteil, den Sie massieren möchten.
- Schalten Sie nach der Massage das Massagegerät aus und nehmen Sie den Massagekopf heraus.

MERKEN SIE SICH

- Verwenden Sie die Massagepistole nicht länger als 15 Minuten auf einmal, um sie vor Überhitzung zu schützen. Die Massagepistole schaltet sich automatisch aus, wenn die Temperatur zu hoch wird.
- Die Massagepistole kann beim Laden nicht verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die Massagepistole jedes Mal vollständig aufgeladen ist.
- Die Massagepistole kann nur auf trockenem Untergrund verwendet werden.

WARNUNG

Um das potenzielle Risiko von Stößen, Bränden oder Verletzungen zu verringern, muss das Produkt gemäß den folgenden Anweisungen verwendet werden:

- Die Massagepistole kann nur von Erwachsenen verwendet werden.
- Massieren Sie einen Bereich nicht länger als 1 Minute. Verwenden Sie die Massagepistole nur auf trockener Oberfläche. Das Massieren derselben Position entlang des Körpers kann zu Abrieb des Körpers führen.
- Hören Sie immer auf, wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden verspüren. Die Hochfrequenzpegel können nur an Weichteilen verwendet werden.
- Wählen Sie den geeigneten Massagekopf gemäß dem im Handbuch beschriebenen Körperteil.
- Halten Sie Ihre Finger oder Haare von der Expansionsstange und dem Hauptkörper fern, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Stecken Sie nichts in die Wärmeabgabelöcher auf der Rückseite.
- Tauchen Sie die Massagepistole nicht in Wasser und vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät.
- Entsorgen oder missbrauchen Sie dieses Gerät nicht.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät nur zum Laden des Geräts.
- Bitte überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch sorgfältig.
- Nehmen Sie keine privaten Änderungen am Gerät vor.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbemannt laufen oder laden Sie es nicht auf.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF,
DASS SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT.

FÜR FRAGEN ODER UNTERSTÜTZUNG KONTAKTIEREN SIE UNS UNTER:

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be



GERÄT REINIGEN

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Reinigung des Geräts beginnen.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch ab.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch sorgfältig.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Produktgewicht: 935 Gramm
Material: ABS + TPR + PP + Zinklegierung + EVA
Eingang: 110-240 Volt
Batteriekapazität: 2000 mAh
Drehgeschwindigkeit: 2.100 ~ 3.600 Treffer / Minute
Leistung: 20 Watt
Farbe: Silber / Space Grey
Frequenzen: 6-stufige Vibration mit variabler Frequenz



© 2021 The Investment Company Europe B.V. Hyundai ist eine Marke der Hyundai Corporation Holdings, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von der Hyundai Corporation Holdings, Korea. Importiert / vertrieben von The Investment Company Europe B.V., exklusiv für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg entwickelt.

Patent angemeldet
Das Bildmaterial und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verbreitet, angezeigt, veröffentlicht oder für irgendeinen Zweck verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise aus diesem Paket zu ändern oder zu reproduzieren.

NL / DE - www.alleenonline.nl