

THE WHITE SERIES

INSTRUCTION MANUAL

Christmas tree

Congratulations with your Christmas Tree!

OPERATION INSTRUCTION

To charge the Christmas Tree, connect the supplied cable to the charging port and the other end to your socket. Before using it for the first time we recommend you charge the battery fully (8 hours).

Selecting you location

Select a location of your choice. Don't place the christmas tree near any flammable or explosive products. The item can be used for indoor and outdoor purposes.

Battery powered

The christmas tree comes with an build in battery and can be recharged. To increase the lifetime of the battery it's not recommended to use the light during charging.

NOTE: The light is suitable for outdoor. Recharging of the light should only be done indoor.

Functions on the light

Press the button on the bottom of the christmas tree to go through the different functions of the light.

Hold the button for 2 seconds to turn off the light.

Remote control

The remote control needs to be powered with 2 pieces AAA battery.

Functions of the remote control:

- 1) Brightness control - increase or decrease the brightness
- 2) Off switch
- 3) On switch
- 4) Choose one of the main colors (Red, Green, Blue, White)
- 5) Choose your preferred color (12 options)
- 6) Choose on of the preset color changing modes:
 - Flash
 - Strobe
 - Fade
 - Smooth



TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Color:	White
Dimensions & Weight:	Small: 29 x 14 x 50 cm / 0.5 kg
	Medium: 50 x 15 x 84 cm / 1 kg
	Big: 65 x 15 x 110 cm / 2 kg
Material:	PE & ABS
Battery:	3.7V 1800 mAh Li-ion rechargeable battery
Adaptor input:	110-240V AC, 50/60Hz
Adaptor output:	5V, 1A DC
Lumen:	Small: 120 Lumen
	Medium: 200 Lumen
	Big: 300 Lumen
White color temperature:	5000K
LED:	Small: 6 x RGB LED + 6 x White SMD LED
	Medium: 12 x RGB LED + 12 x White SMD LED
	Big: 6 x RGB LED + 6 x White SMD LED + 1x RGB spot LED light
Water resistance:	IP44
Charging time:	8 hours
Operating time:	8-10 hours (on a full battery)
Remote control:	Included (works on 2 x AAA battery (included))
Remote control distance:	Up to 5 meters
Modes:	Flash, Strobe, Fade, Smooth
Light colors:	16 different colors

FOR QUESTIONS OR SUPPORT PLEASE CONTACT US AT:

NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be



ENVIRONMENTAL PROTECTION

Electrical products should not be disposed of with household waste.
Check with your local authority or retailer for recycling advice.



© 2019 The Investment Company Europe B.V. The White Series by Shift, and all the logos are trademarks of The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Distributed by The Investment Company Europe B.V. The Netherlands.

THE WHITE SERIES

HANDLEIDING

Christmas tree

Gefeliciteerd met je kerstboom!

GEbruikersINSTRUCTIES

Om de kerstboom op te laden, sluit u de meegeleverde kabel aan op de oplaadpoort en het andere uiteinde op uw stopcontact. We raden u aan de batterij volledig op te laden (8 uur) bij het eerste keer gebruikt.

Kies je locatie

Selecteer een locatie naar keuze. Plaats de kerstboom niet in de buurt van ontvlambare of explosieve producten. Het item is geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Werk op batterijen

De kerstboom wordt geleverd met een ingebouwde batterij en kan worden opgeladen. Om de levensduur van de batterij te verlengen, wordt het afgeraden om de lamp tijdens het opladen te gebruiken.

OPMERKING: De lamp is geschikt voor buiten. Het opladen van de lamp mag alleen binnenshuis worden gedaan.

Functies van de lamp

Druk op de knop onder aan de kerstboom om door de verschillende functies van de lamp te gaan.

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het licht uit te schakelen.

De afstandsbediening

De afstandsbediening moet worden gevoed met 2 stuks AAA-batterij.

Functies van de afstandsbediening:

- 1) Helderheidsregeling - verhoog of verlaag de helderheid
- 2) Uit schakelaar
- 3) Aan schakelaar
- 4) Kies een van de hoofdkleuren (rood, groen, blauw, wit)
- 5) Kies de gewenste kleur (12 opties)
- 6) Kies een van de vooraf ingestelde kleurwisselmodi:
 - Flash
 - Strobe
 - Fade
 - Smooth



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	wit
Afmetingen en gewicht:	Klein: 29 x 14 x 50 cm / 0,5 kg Middel: 50 x 15 x 84 cm / 1 kg Groot: 65 x 15 x 110 cm / 2 kg
Materiaal:	PE & ABS
Batterij:	3,7 V 1800 mAh Li-ion oplaadbare batterij
Adapteringang:	110-240V AC, 50 / 60Hz
Adapteruitgang:	5V, 1A DC
Lumen:	Klein: 120 Lumen Gemiddeld: 200 Lumen Groot: 300 Lumen
Witte kleurtemperatuur:	5000K
LED:	Klein: 6 x RGB LED + 6 x witte SMD LED Middel: 12 x RGB LED + 12 x Witte SMD LED Groot: 6 x RGB LED + 6 x Witte SMD LED + 1x RGB spot LED-licht
Waterbestendigheid:	IP44
Oplaadtijd:	8 uur
Gebruiksduur:	8-10 uur (op een volle batterij)
Afstandsbediening:	inbegrepen (werkt op 2 x AAA-batterij)
Afstandsbediening afstand:	tot 5 meter
Modi:	Flash, Strobe, Fade, Smooth
Lichte kleuren:	16 verschillende kleuren

VOOR VRAGEN OF ONDERSTEUNING KUNT U CONTACT OPNEMEN VIA:

NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be



MILIEUBESCHERMING

Elektrische producten horen niet bij het huisafval. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling.



© 2019 The Investment Company Europe B.V. The White Series by Shift, en alle logo's zijn handelsmerken van The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. Nederland.

THE WHITE SERIES

MANUEL UTILISATEUR

Christmas tree

Félicitations pour votre arbre de Noël!

Instruction d'opération

Pour charger l'arbre de Noël, connectez le câble fourni au port de charge et l'autre extrémité à votre prise. Avant de l'utiliser pour la première fois, nous vous recommandons de charger complètement la batterie (8 heures).

Sélection de votre emplacement

Sélectionnez un emplacement de votre choix. Ne placez pas l'arbre de Noël à proximité de produits inflammables ou explosifs. L'article peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

Alimenté par batterie

Le sapin de Noël est livré avec une batterie intégrée et peut être rechargé. Pour augmenter la durée de vie de la batterie, il est déconseillé d'utiliser la lumière pendant la charge.

NOTE: La lumière est adaptée pour l'extérieur. Le rechargement de la lumière doit être effectué uniquement à l'intérieur.

Fonctions sur la lampe

Appuyez sur le bouton au bas de l'arbre de Noël pour passer en revue les différentes fonctions de la lumière.

Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre la lumière.

Télécommande

La télécommande doit être alimentée par 2 piles AAA.

Fonctions de la télécommande:

- 1) Contrôle de la luminosité - augmenter ou diminuer la luminosité
- 2) interrupteur
- 3) sur l'interrupteur
- 4) Choisissez l'une des couleurs principales (rouge, vert, bleu, blanc)
- 5) Choisissez votre couleur préférée (12 options)
- 6) Choisissez l'un des modes de changement de couleur prédéfinis:
 - Flash
 - Strobe
 - Fade
 - Smooth



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Couleur:	Blanche
Dimensions et poids:	Petit: 29 x 14 x 50 cm / 0,5 kg Moyenne: 50 x 15 x 84 cm / 1 kg Grand: 65 x 15 x 110 cm / 2 kg
Matériel:	PE et ABS
Batterie:	batterie rechargeable Li-ion de 3,7 V 1800 mAh
Entrée de l'adaptateur:	110-240V AC, 50 / 60Hz
Sortie adaptateur:	5V, 1A DC
Lumen:	Petit: 120 Lumen Moyenne: 200 lumens Big: 300 lumens
Température de couleur blanche:	5000K
LED:	petite: 6 x LED RVB + 6 x LED blanches SMD Moyenne: 12 x LED RVB + 12 x LED blanches SMD Grand: 6 x DEL RVB + 6 x DEL blanches SMD + 1x lumière à DEL RVB IP44
Résistance à l'eau:	IP44
Temps de charge:	8 heures
Temps de fonctionnement:	8-10 heures (sur une batterie pleine)
Télécommande:	Incluse (fonctionne sur 2 piles AAA (incluses)) jusqu'à 5 mètres
Distance de contrôle à distance:	Flash, Strobe, Fade, Smooth
Modes:	16 couleurs différentes
Couleurs claires:	

POUR DES QUESTIONS OU UN SOUTIEN CONTACTEZ-NOUS AU:

NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be



PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou du détaillant pour des conseils de recyclage.



© 2019 The Investment Company Europe B.V. La série blanche de Shift, et tous les logos sont des marques commerciales de The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Distribué par The Investment Company Europe B.V. Pays-Bas.

THE WHITE SERIES

BENUTZERHANDBUCH

Christmas tree

Herzlichen Glückwunsch zum Weihnachtsbaum!

Bedienungsanleitung

Um den Weihnachtsbaum aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte Kabel an den Ladeanschluss und das andere Ende an Ihre Steckdose an. Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir, den Akku vollständig aufzuladen (8 Stunden).

Ihren Standort auswählen

Wählen Sie einen Ort Ihrer Wahl. Stellen Sie den Weihnachtsbaum nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Produkten auf. Der Artikel kann für den Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Batteriebetrieb

Der Weihnachtsbaum wird mit einer eingebauten Batterie geliefert und kann aufgeladen werden. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, wird davon abgeraten, die Lampe während des Ladevorgangs zu verwenden.

HINWEIS: Die Leuchte ist für den Außenbereich geeignet. Das Aufladen des Lichts sollte nur in Innenräumen erfolgen.

Funktionen an der Lampe

Drücken Sie die Taste am unteren Rand des Weihnachtsbaums, um die verschiedenen Funktionen des Lichts zu durchlaufen.

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Licht auszuschalten.

Fernbedienung

Die Fernbedienung muss mit 2 AAA-Batterien betrieben werden.

Funktionen der Fernbedienung:

- 1) Helligkeitsregelung - Erhöhen oder verringern Sie die Helligkeit
- 2) Ausschalter
- 3) Einschalter
- 4) Wählen Sie eine der Hauptfarben (Rot, Grün, Blau, Weiß)
- 5) Wählen Sie Ihre bevorzugte Farbe (12 Optionen)
- 6) Wählen Sie einen der voreingestellten Farbänderungsmodi:
 - Flash
 - Strobe
 - Fade
 - Smooth

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	Weiß
Abmessungen und Gewicht:	Klein: 29 x 14 x 50 cm / 0,5 kg Medium: 50 x 15 x 84 cm / 1 kg Groß: 65 x 15 x 110 cm / 2 kg
Material:	PE & ABS
Batterie:	3,7 V 1800 mAh Li-Ionen-Akku
Adaptereingang:	110-240 V AC, 50/60 Hz
Adaptorausgang:	5V, 1A DC
Lumen:	Klein: 120 Lumen Medium: 200 Lumen Groß: 300 Lumen
Weißer Farbtemperatur:	5000K
LED:	Klein: 6 x RGB LED + 6 x weiße SMD LED Medium: 12 x RGB LED + 12 x weiße SMD LED Groß: 6 x RGB LED + 6 x weiße SMD LED + 1x RGB Spot LED Licht
Wasserbeständigkeit:	IP44
Ladezeit:	8 Stunden
Betriebsdauer:	8-10 Stunden (bei vollem Akku)
Fernbedienung:	Im Lieferumfang enthalten (funktioniert mit 2 x AAA-Batterie (im Lieferumfang enthalten))
Fernsteuerungsabstand:	Bis zu 5 Meter
Modi:	Blitz, Strobe, Fade, Smooth
Lichtfarben:	16 verschiedene Farben



FÜR FRAGEN ODER UNTERSTÜTZUNG KONTAKTIEREN SIE UNS UNTER:

NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be

UMWELTSCHUTZ



Elektrische Produkte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach Recyclingempfehlungen.



© 2019 The Investment Company Europe B.V. Die White Series von Shift und alle Logos sind Marken von The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Vertrieb durch The Investment Company Europe BV, Niederlande.