


ENGLISH




HOW TO USE THE DOORBELL

Push the button on the transmitter. The receiver receives the signal and will play the presetted sound.

HOW TO PAIR THE TRANSMITTER AND THE RECEIVER?

Press and hold the setting button (1) for 5 seconds until you hear the sound on the receiver. After press the button on the transmitter, the receiver will play a sound to confirm pairing was successful.

FRANÇAIS




COMMENT UTILISER LA SONNETTE

Appuyez sur le bouton de l'émetteur. Le récepteur reçoit le signal et jouera le son préréglé.

COMMENT COUPLER L'ÉMETTEUR ET LE RÉCEPTEUR?

Appuyez sur le bouton de réglage et maintenez-le (1) enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le son sur le récepteur. Après avoir appuyé sur le bouton de l'émetteur, le récepteur émettra un son pour confirmer que l'appairage a réussi.

NEDERLANDS




HOE DE DEURBEL TE GEBRUIKEN

Druk op de knop op de zender. De ontvanger ontvangt het signaal en speelt het vooraf ingestelde geluid.

HOE DE ZENDER EN DE ONTVANGER KOPPELEN?

Houd de instelknop 5 seconden ingedrukt totdat je het geluid op de ontvanger hoort. Nadat u op de knop op de zender heeft gedrukt, zal de ontvanger een geluid laten horen om te bevestigen dat het koppelen is gelukt.

DUITS



WIE BENUTZT MAN DIE TÜRLINGEL?

Drücken Sie die Taste am Sender. Der Empfänger empfängt das Signal und spielt den voreingestellten Ton ab.

WIE KOPPLE ICH SENDER UND EMPFÄNGER?

Halten Sie die Einstelltaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Ton auf dem Receiver hören. Nach dem Drücken der Taste am Sender gibt der Empfänger einen Ton aus, um zu bestätigen, dass das Pairing erfolgreich war.